

# 미니믹서기 사용설명서

User Manual

HME-S1000W



# 목 차

---

제품 규격 및 각부의 명칭	.....	3
안전한 사용을 위한 주의사항	.....	4~6
믹서기 사용방법	.....	7
손질 및 보관방법	.....	8
A/S를 의뢰하기 전에	.....	9
제품보증서	.....	10

\*사용전에 “안전한 사용을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.

\*본 제품은 국내용이므로 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. (정격전압 220V / 60Hz)

\*외관 및 색상은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.

\*구입처에 따라 구성품이 다를 수 있습니다.

## 제품 규격 및 각부의 명칭

제품명	후드믹서
모델명	HME-S1000W
정격전압	단상 AC 220 V / 60 Hz
정격사용시간	1분 (단시간 정격)
정격소비전력	200 W
제품중량	1.8 kg
안전장치	온도 과승방지장치 (95°C)



# 안전한 사용을 위한 주의사항



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 고객지원센터(1588-3513)로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

아래 표기한 중요사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여  
중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

## 경고 / 주의의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

## 표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 사항입니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리하여야 합니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

## 경 고

개조하지 마십시오.  
수리기술자 이외에 절대로  
분해하거나 수리하지 마십시오.



■ 발화, 부상의 원인이 됩니다.



용기에 탄산음료나 포크 등의  
철재재료를 넣지 마십시오.



■ 부상, 고장의 원인이 됩니다.



본 제품은 220V 전용 제품입니다.  
반드시 누전차단기가 연결된 콘센트  
외에는 사용하지 마십시오.



■ 화재, 감전의 원인이 됩니다.



부품을 맞추거나, 해체하거나  
손질할 때는 플러그를 뽑아  
주십시오.



■ 부상의 원인이 됩니다.



어린이끼리 사용하거나 유아의 손이  
닿는 곳에서 사용하지 마십시오.



■ 감전, 화상, 부상의 원인이 됩니다.



분체 및 칼날부는 물에 담그거나  
물을 놓지 마십시오.



■ 감전사고, 고장의 원인이 됩니다.



칼날부분을 손으로 직접 만지지  
마십시오.




■ 부상의 원인이 됩니다.



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이  
접촉하거나 들어갈 수 있는  
곳에서는 사용하지 마십시오.



■ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



<p>전원 플러그를 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 코드를 잡지 말고 필히 플러그 부분을 잡아 당겨 주십시오.</p>  <p>■ 감전, 소크, 발화의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원 코드에 무리가 가는 행동은 하지 마십시오.</p>  <p>■ 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>사용하지 않을 경우엔 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.</p>  <p>■ 절연열화에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>코드나 플러그가 상해있거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.</p>  <p>■ 감전, 소트, 발화의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원 코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 (주)하우스일렉 고객지원센터에서 수리를 받으십시오.</p>  <p>■ 회상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.</p>  <p>■ 이상 발열, 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원 코드 위에 무거운 물건을 옮기거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마십시오.</p>  <p>■ 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>제품 보관시 칼날을 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.</p>  <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에만 사용하도록 제조되어 있습니다. 절대로 칼날부만 놓고 동작시키려고 시도하지 마십시오. 또한 미서킬을 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.</p>  <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부로 액체의 재료가 새어나오는지 확인하시고 동작시키십시오.</p>  <p>■ 화재, 감전, 제품의 손상의 원인이 됩니다.</p>

## 주 의

<p>칼날의 정지상태를 확인한 후 용기를 분리하십시오.</p>  <p>■ 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>미서 사용시 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.</p>  <p>■ 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시고 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.</p>  <p>■ 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>용기에서 조리재료를 꺼낼때에는 주걱 등의 기구를 사용하십시오. ※ 절대로 손을 넣지 마세요.</p>  <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>작동 중 열거나 이동하지 마십시오. 전원 콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.</p>  <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>컵, 뜨껑 등의 부품을 40°C 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.</p>  <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>

## 안전한 사용을 위한 주의사항

절대로 회전 중에 이탈시키지 마십시오.  
반드시 회전이 정지된 상태에서  
분리하십시오.



■ 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이나 열기구와 가까운  
곳에서 사용하지 마십시오.



■ 변형, 변색의 원인이 됩니다.

공회전은 하지 마십시오.



■ 고장의 원인이 됩니다.



정격용량 이상의 재료는 넣지  
마십시오.



■ 고장의 원인이 됩니다.

신나, 벤젠, 알콜 등 화학약품으로  
본체 및 용기를 닦지 마십시오.



■ 변색, 변형의 원인이 됩니다.



사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을  
경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 뻗 다음  
원인을 조사하여 주십시오.



1분이상 연속으로 사용하지 마십시오.

(연속 사용시에는 1분 이내에서 3회이상 사용하지 마십시오.)

- 모터의 과열방지를 위하여 인천장치(온도센서)가 작동되어 모터가 자동정지 됩니다. 고장이 아니므로 약 20~30분 후 재사용 하십시오.



절대로 칼날부를 물로 씻거나 끓이거나  
물에 담그지 마십시오.

- 내장된 베어링에 물이 들어가서 운전시 칼날이 돌지 않습니다.



사용 중 모터가 멈춰서면서 “윙”하는 소리가 나는 것  
은 절기 재료가 칼날에 끌어 있는 상태입니다.

- 컵을 열어 재료를 제거하여 주시고 보다 잘게 썰어서 넣고 다시 작동하십시오.



분쇄재료는 용기의 절반 이하로 넣어 주십시오.


- 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다.
- 쌀은 100g 이하만 넣어 주십시오.



사용 전 반드시 칼날부의 패킹을 올바르게 넣고  
용기(컵)를 조여주십시오.

용기를 분해 후 다시 조립할 때는 패킹을 먼저 넣고  
용기를 고정시켜 주십시오.

- 재료가 새거나 패킹이 갈릴 수 있습니다.
- 특히 패킹을 청소한 다음 칼날부 흄에 정확히 넣고 손가락 등으로 누르신 후 용기(컵)를 조여 주십시오.
- 사용 전 빈 용기(컵)를 먼저 조립하신 다음 패킹에 이상이 없는지 확인하신 후 사용하십시오.
- 패킹이 없는 상태로 사용하면 재료가 샐 수 있습니다.



믹서컵은 믹서전용으로 사용하십시오.

- 분쇄용으로 사용하지 마시고 반드시 우유나 요구르트 등을 침가하여 사용하십시오.



냉동식품이나 생콩, 건강육포는 사용하지 마십시오.

- 칼날이 손상될 수 있습니다.



점성이 강한 재료(예: 마)는 약간의 물 또는 국물을 침가하여 요리하십시오.

- 재료가 컵에 부착되어 모터가 공회전 할 수 있습니다.



## 믹서기 사용방법

①

용기를 잡고 왼쪽으로 돌려서 분리합니다.



②

용기에 사용할 재료를 넣습니다.  
(믹서/분쇄 용기를 선택합니다.)



③

분쇄는 소컵을 믹서는 대컵이나 믹서컵을 선택합니다.




④

칼날부를 마지막까지 완전히 돌려 용기에 끼웁니다. 이때 칼날부의 하얀 패킹이 제 위치에 있는지 확인하여 주십시오.




⑤

전원을 연결합니다.



⑥

용기의 걸림턱과 본체 윗면의 홈 부위를 맞추고 용기를 누르면 작동됩니다. 용기를 누른 상태에서 시계방향으로 돌려 고정하면 연속동작됩니다. (연속1분이상 작동 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.)



⑦

믹서/분쇄가 끝나면 용기의 입구를 위로 하고 칼날부를 돌려 분리합니다.



⑧

전용 뚜껑을 사용하시려면 다른 용기에 옮길 필요없이 그대로 냉장고 등에 보관할 수 있습니다.

### 믹서컵을 사용하실 때는

①

먼저 칼날을 조립하십시오.



※ 믹서컵 뚜껑이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오.  
- 상해의 위험이 있습니다.

②

용기위의 뚜껑을 열고 재료를 적당히(2~3cm) 잘라 용기의 1/2 정도만 넣으시고 뚜껑을 닫아 사용하십시오.



## 손질 및 보관방법

①

사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 집니다. (40°C 이상의 물은 사용하지 마십시오.)



②

사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. (특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)



③


본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오.

(제품을 세척할땐 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마십시오.)



④

칼날부 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주십시오. (물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됩니다.)



## A/S를 의뢰하기 전에

증상	확인 사항
제품이 작동하지 않아요. (작동 되다 멈추어요.)	1. 전원 플러그가 빠지지 않았나요? 2. 3분 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요.) 3. 칼날에 이물질이 끼이지 않았나요? 4. 컵의 둘출부(용기의 스위치부)가 파손 되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않아요.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? - 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 흘러요.	1. 용기와 칼날부를 꽉 조여주지 않았나요? 2. 칼날부의 패킹이 빠졌나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※ 위의 내용을 확인하신 후에도 이상 증세가 지속되면  
고객지원센터 1588-3513 으로 연락주시기 바랍니다.

# 제 품 보 증 서

**보증기간 동안 무상서비스를 받기 위해서 이력카드를 작성하여 주세요.**

1. 밀봉에 따라 효력이 있는 대리점에 의해 확정된 이 카드를 작성하여 주십시오.
  2. 구입일로부터 1년 이내에 무상서비스를 받을 수 있습니다.
  3. 무료 서비스를 받으려면, 가까운 판매처나 고객서비스 부서에 이카드를 제시하십시오.
  4. 아래 조건의 경우, 비록 무상 서비스 기간이지만 비용이 부과될 수 있습니다.
- 보증서 모델과 수리기계 모델과 일치하지 않거나 혼란 되었을 때

제품명	후드믹서	보증기간
모델명	HME-S1000W	구입일로부터 1년
제조번호		
제품구입일자	년 월 일	년 월 일

고객	주소:	성명:
		연락처:
대리점	주소:	성명:
		연락처:

## ◆ 소비자 피해 보상안내 ◆

### ☆무상서비스

본 규정은 소비자피해 보상규정  
(재정경제부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

소비자 피해 유형	보상안내	
	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는구입가환급
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는무상수리
	하자 발생 시	무상수리
	수리 불가능 시	제품교환또는구입가환급
	교환 불가능 시	구입가환급
	동일하자 3회까지 수리 후 고장 재발 시(4회째)	제품교환또는구입가환급
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 후 고장 재발시(5회째)	제품교환또는구입가환급
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	구입가환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환또는구입가환급
	부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품교환또는구입가환급
소비자의 고의/과실로 인한 고장 발생시	제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	경액간가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	수리가 가능한 경우	제품교환
	수리가 불가능한 경우	유상수리
		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
		당사 기준에 준함

### ☆유상서비스 - 소비자 과실로 고장인 경우

#### ※ 소비자 과실로 고장인 경우

- 전기 용량을 다르게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- (주)하우스일렉 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서내의 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시
- 그 밖의 경우
- 천자지변(화재, 영해, 지진, 수해, 낙뢰, 기타)등에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

# HausElec

제조업체명 : (주)제이원 (경기 용인)

판매업체명 : (주)하우스일렉

대구광역시 달서구 성서로 335

고객지원센터 : 1588 - 3513

[www.hauselec.com](http://www.hauselec.com)

